



Q2 Dash camera

User Manual

Content Guide

- 1 Product Structure Diagram
- 2 The Key Function Description
- 3 The Installation Guide
- 4 Basic instructions for camera / photo operation
- 5 APP Operation Instructions
- 6 Product Parameters
- 7 Difficult Problem Solution

Product Structure Diagram





- 1 Emergency video and return key
- 2 Camera & Up button
- 3 Down button & Playback
- 4 OK key&ON/OFF
- 5 TF card slot
- 6 Micro USB
- 7 Reset

The Key Function Description

1 Emergency video and return key: Short press during the recording process, the video file will be locked; menu interface to perform the return function

2 Snapshot & Up button: The video interface takes a short shot and in the menu mode.

3 Down button & Playback: Short press the video mode to enter the video playback mode (video/playback). In the menu interface is the down selection key

4 OK key & ON/OFF: the menu interface is the confirmation key, the video interface short press, enter the menu function; other interface long press to start & shutdown;

5 Reset button: Press the reset button in the dead state, the machine reboots

The Installation Guide

1. Turn off the car engine

2. Find the proper position in the car, install the bracket and hang the recorder. The installation position is not to affect the driving. Then wipe the glass in the installation position.

3. Adjust the lens position to ensure that the lens is level with the ground.

4. One end of the USB cable is plugged into the recorder's USB port and the other end is connected to the car's USB port.

5. Start the engine and check that the machine is installed correctly.

Basic instructions for camera / photo operation

Camera mode

The machine opens the opportunity to enter the recording state. The video icon flashes in the upper left corner of the screen. In the recording, you can click the setting interface to enter the menu interface.

Photo mode

In the recording state, you can press the button to take a photo directly. When you take a picture, the machine will send a "click" sound to indicate that the photo is taken; the key can be switched to the playback mode.

Video/photo playback

Press key in video mode to switch to playback mode.

Short press og back to the video interface.;

Short press 🗂 can upward selection file;

- Short press 🔤 can downward selection file;
- Short press 🚧 Key to play selected video files

Menu setting

In video mode, Short press menu key 🔯 , Access menu,

- Short press **O** Return to the video interface;
- Short press 🖾 can upward Select the settings item;
- Short press 🖾 can downward Select the settings item;

Short press C 🚧 hange the current settings item

USB Mode

USB cable Connect to the PC, Camera will automatically pop up the USB menu, The following options appear:

Storage: Storage of video or photo files;

Camera: Can be used as webcam in this mode;

Recorder mode: Video can be recorded in this mode

App operation

Install mobile phone APP

Android system mobile phone

1. open "Google Play" search "DV running2" Or scan the following QR code download installation.



Apple IOS system phone

1. open APP Store search "DV running2" Or scan the following QR code download installation.



WiFi connect

For the first connection, you need to enter WiFi to set up search WiFi and enter the password Reconnect no password required.

1.Mobile search WiF Name of wifi_camera******* Camera password 12345678.

2.Click on connection After the connection between the phone and the camera is successful, open the app to see the camera video

Product Parameters

Hardware parameters:		
Processor type	Jerry 5601	
Image sensor	BG0806	
Display screen	2.7inch 960+240 RGB hold	
Lens video effective pixels	200W	
Video format	MOV	
Microphone	support	
Operating Voltage	5V	
Memory	SD block	
Operating temperature (°C)	-20°C-70 °C	
Features:		
language support	English, Spanish, German, Italian, Chinese, Russian, Japanese	
Loop recording	1 minute, 3 minutes	
Parking monitoring	support	
Gravity sensor	support	
One-button lock function	support	
Recording function	support	

Note: This product reserves the right to change designs and specifications without notice. If there is any difference, please refer to the actual product.

Troubleshooting:

Under normal operating conditions, if there is a problem with the product, please refer to the following solutions:

The recorder shows that the memory is full and cannot record video:

1. The first time the new card is used on the machine, the machine will prompt you to format the TF card first. Please format it first! If there is no prompt, please format it before use 2.Check if the sensitivity of G-sensor is set to high. If the sensitivity is too high, the car jolts and shakes the machine during the driving process. This will cause the file to be locked. The locked file cannot be overwritten. If the lock file is accumulated, the memory is full. cycle.

Slow reaction of screen card or button during recording:

Please check whether the used memory card is a Class 10 card. If you use a non-high-speed card, problems such as missing seconds, video playback cards, corruption, and crash may occur. (At the same time because the quality of the market's high-speed card is uneven, you should buy a brand memory card)

The fog of images

Check the lens for fingerprints and dirt, and use lens paper/cloth to wipe the lens and clean the front windshield.

Crash

After the crash, use a sharp object to short press the reset button to restart the machine





Q2 Dash camera Priručnik za korisnike

Sadržaj

- 1 Izgled proizvoda
- 2 Funkcije tipki
- 3 Vodič za postavljanje
- 4 Opće upute za korištenje
- 5 Upute za korištenje aplikacije
- 6 Specifikacije proizvoda
- 7 Rješavanje problema

Izgled proizvoda





- Tipka za povrat i snimanje u nuždi 1
- 2
- Tipka za kameru & gore Tipka za reprodukciju & dolje 3
- OK & ON/OFF tipka 4
- Utor za TF (Micro SD karticu) 5
- Mikro USB 6
- 7 Reset

Funkcije tipki

1 Tipka za povrat i snimanje u nuždi: u video načinu služi za zaključavanje snimke, u sučelju izbornika služi za povrat

2 Tipka za kameru & gore: u foto/video načinu služi za okidanje fotografija, u sučelju izbornika za kretanje prema gore

3 Tipka za reprodukciju & dolje: U video načinu služi za reprodukciju, u sučelju izbornika služi za kretanje prema dolje

4 OK & ON/OFF tipka: u sučelju izbornika služi za potvrđivanje, u video načinu služi za ulazak u izbornik, za ukljućenje i iskljućenje potrebno je držati 2 sekunde

5 Tipka za reset: na pritisak resetira uređaj

Upute za postavljanje

1.Zaustavite motor automobile.

2. Pronađite odgovarajuću pozijiu, postavite nosač i umetnite kameru. Pozicija kamere ne smije ometati vožnju.

3. Podesite kameru tako da je donji dio vidnog polja poravnat s podom.

4. Priključite kameru na USB punjač.

5.Pokrenite motor automobila i uključite kameru

Opće upute za korištenje

Video način

U video načinu će se u gornjem lijevom uglu ekrana pojaviti ikona kamere

Foto način

U foto načinu ili tijekom snimanja videa možete okinuti fotografiju (kamera će se odazvati zvučnim signalom što znači da je fotografija uspješno snimljena)

Video/Foto reprodukcija

Pritisnite tipku u video načinu da biste ušli u način za reprodukciju

- Pritisnite 📃 kako biste se vratili u video način
- Pritisnite 🖾 kako bi pomaknuli odabir prema gore
- Pritisnite 🖾 kako bi pomaknuli odabir prema dolje
- Pritisnite oo za reprodukciju fotografije/videozapisa

Izbornik

U video načinu pritisnite 🚧 kako biste pristupili izborniku

- Pritisnite 🚺 za povrat u video način
- Pritisnite 🖾 za pomicanje odabira prema gore
- Pritisnite 🔤 za pomicanje odabira prema dolje
- Pritisnite 🚧 za promjenu trenutne postavke

USB način

Kada se kamera poveže putem USB kabla na računalo, na ekranu će se pojaviti

Pohrana;

Kamera (web kamera);

Snimanje

Upute za korištenje aplikacije :

Instalirajte mobilnu aplikaciju

Android uređaj

1. Otvorite "Google Play" i utipkajte "DV running2" ili skenirajte QR kod



Apple iOS uređaj

1.Otvorite "APP Store" i utipkajte "DV running2" ili skenirajte QR kod



WiFi povezivanje

Za prvo povezivanje, otvorite "Postavke", pritisnite "WiFi" i uključite "WiFi", pronađite sugnal kamere i spojite se pomoću passworda Password je 12345678

Pritisnite "Poveži", zatim izađite iz postavki i pokrenite aplikaciju

Specifikacije

Hardver:		
CPU	Jerry 5601	
Senzor kamere	BG0806	
Ekran	2.7inch 960*240 RGB hold	
Efektivni pikseli	200W	
Video format	MOV	
Mikrofon	Da	
Napon	5V	
Memorija	SD kartica	
Radna temperatura (°C)	-20°C-70 °C	
Opcije:		
Snimanje u petlji	1 minuta, 3 minute	
Parking monitor	Da	
G senzor	Da	
Zaključavanje datoteka	Da	
Snimanje	Da	

Rješavanje problema:

Ako u normalnim uvjetima rada naiđete na problem, prođite slijedeću listu kako bi ga otklonili:

Puna memorija:

1. Novu SD karticu je potrebno formatirati prije prvog korištenja

2. Ako je tijekom vožnje došlo do jačih vibraija i osjetljivost G-senzora je visoka, postoji mogućnost da je kamera automatski zaštitila video zapise od brisanja

Spor odaziv ekrana: Koristite barem Class 10 SD karticu

Mutna slika/snimka

Očistite objektiv i vjetrobrankso staklo

Rušenje sustava

Resetirajte kameru pomoću tipke za reset





Q2 Dash camera Priručnik za korisnike

Sadržaj

- 1 Izgled proizvoda
- 2 Funkcije tipki
- 3 Vodič za postavljanje
- 4 Opće upute za korištenje
- 5 Upute za korištenje aplikacije
- 6 Specifikacije proizvoda
- 7 Rješavanje problema

Izgled proizvoda





- 1 Taster za povratak i snimanje u nuždi
- 2 Taster za kameru & gore
- 3 Taster za reprodukciju & dole
- 4 OK & ON/OFF taster
- 5 Ulaz za TF (Micro SD karticu)
- 6 Mikro USB
- 7 Reset

Funkcije tastera

1 Taster za povratak i snimanje u nuždi: u video načinu služi za zaključavanje snimka, u interfejsu izbornika služi za povratak

2 Taster za kameru & gore: u foto/video načinu služi za okidanje fotografija, u interfejsu izbornika za kretanje prema gore

3 Taster za reprodukciju & dole: U video načinu služi za reprodukciju, u interfejsu izbornika služi za kretanje prema dole

4 OK & ON/OFF taster: u interfejsu izbornika služi za potvrđivanje, u video načinu služi za ulazak u izbornik, za uključivanje i isključivanje potrebno je držati 2 sekunde

5 Taster za reset: na pritisak restartuje uređaj

Uputstva za postavljanje

1.Ugasite motor automobila.

2. Pronađite odgovarajuću pozijiu, postavite nosač i namestite kameru. Pozicija kamere ne sme ometati vožnju.

3. Podesite kameru tako da je donji deo vidnog polja poravnat s podom.

- 4. Priključite kameru na USB punjač.
- 5. Pokrenite motor automobila i uključite kameru.

Opšta uputstva za korišćenje

Video način

U video načinu će se u gornjem levom uglu ekrana pojaviti ikona kamere

Foto način

U foto načinu ili tokom snimanja videa možete okinuti fotografiju (kamera će se odazvati zvučnim signalom što znači da je fotografija uspešno snimljena)

Video/Foto reprodukcija

Pritisnite taster u video načinu da biste ušli u način za reprodukciju

- Pritisnite 🚺 kako biste se vratili u video način
- Pritisnite 🖾 kako bi pomaknuli odabir prema gore
- Pritisnite 🖂 kako bi pomaknuli odabir prema dole
- Pritisnite 🧖 za reprodukciju fotografije/videozapisa

Izbornik

U video načinu pritisnite 🕺 kako biste pristupili izborniku

- Pritisnite 🧧 za povratak u video način
- Pritisnite 🖾 za pomicanje odabira prema gore
- Pritisnite 🔄 za pomicanje odabira prema dolje
- Pritisnite 🐼 za promjenu trenutne postavke

USB način

Kada se kamera poveže putem USB kabla na računar, na ekranu će se pojaviti

Skladište;

Kamera (web kamera);

Snimanje

Uputstva za korištenje aplikacije :

Instalirajte mobilnu aplikaciju

Android uređaj

1. Otvorite "Google Play" i ukucajte "DV running2" ili skenirajte QR kod

Apple iOS uređaj

1.Otvorite "APP Store" i ukucajte "DV running2" ili skenirajte QR kod



WiFi povezivanje

Za prvo povezivanje, otvorite "Postavke", pritisnite "WiFi" i uključite "WiFi", pronađite signal kamere i spojite se pomoću passworda

Password je 12345678

Pritisnite "Poveži", zatim izađite iz postavki i pokrenite aplikaciju

Specifikacije

Hardver:		
CPU	Jerry 5601	
Senzor kamere	B60806	
Ekran	2.7inch 960*240 RGB hold	
Efektivni pikseli	200W	
Video format	MOV	
Mikrofon	Da	
Napon	5V	
Memorija	SD kartica	
Radna temperatura (°C)	-20°C-70 °C	
Opcije:		
Snimanje u petlji	1 minuta, 3 minute	
Parking monitor	Da	
G senzor	Da	
Zaključavanje datoteka	Da	
Snimanje	Da	

Rešavanje problema:

Ako u normalnim uslovima rada naiđete na problem, pogledajte sledeću listu kako bi ga otklonili:

Puna memorija:

1. Novu SD karticu je potrebno formatirati pre prvog korištenja

2. Ako je tokom vožnje došlo do jačih vibraija i osjetljivost G-senzora je visoka, postoji mogućnost da je kamera automatski zaštitila video zapise od brisanja

Spor odaziv ekrana: Koristite barem Class 10 SD karticu

Mutna slika/snimak

Očistite objektiv i vetrobrankso staklo

Rušenje sistema

Restartujte kameru pomoću tastera za reset





Q2 Dash camera

Navodila za uporabo

Vsebina

- 1 Izgled izdelka
- 2 Funkcije tipk
- 3 Vodič za namestitev
- 4 Splošna navodila za uporabo
- 5 Navodila za uporabo aplikacije
- 6 Specifikacije izdelka
- 7 Reševanje težav

Izgled izdelka





- 1 Tipka za nazaj in snemanje v sili
- 2 Tipka za kamero & navzgor
- 3 Tipka za reprodukcijo & navzdol
- 4 OK & ON/OFF tipka
- 5 Utor za TF (Micro SD kartico)
- 6 Mikro USB
- 7 Reset

Funkcije tipk

1 Tipka za nazaj in snemanje v sili: v video načinu služi za zaklepanje posnetkov, v začetni strani nabornika pa za vrnitev nazaj.

2 Tipka za kamero & navzgor: v foto/video načinu služi za fotografiranje, v začetni strani nabornika pa za navzgor.

3 Tipka za snemanje & navzdol: v video načinu služi za snemanje v začetni strani nabornika pa za pomikanje navzdol.

4 OK & ON/OFF tipka: v začetni strani nabornika služi za potrjevanje, v video načinu pa služi za vhod v nabornik, za vklop in izklop, je potrebno držati tipko 2 sekundi.

5 Tipa za reset: na pritisk resetira napravo

Navodila za postavitev

1.Zaustavite motor avtomobila.

2. najdite ustrezno pozicijo, namestite nosilec in vanj vstavite kamero. Pozicija kamere ne sme motiti vožnje.

3. nastavite kamero tako, da bo spodnji del vidnega polja poravnan s tlemi.

4. Priključite kamero na USB polnilec.

5.Zaženite motor avtomobila in vključite kamero.

Splošna navodila za uporabo

Video način

V video načinu se bo v zgornjem levem kotu prikazala ikona kamere

Foto način

V foto načinu ali med snemanjem videa lahko posnamete fotografijo (kamera se bo oglasila z zvočnim signalom, kar pomeni, da je fotografija uspešno posneta)

Video/Foto reprodukcija

Pritisnite v video načinu, da preidete na način reprodukcije

- Pritisnite 📷 da se vrnete v video način
- Pritisnite 🖾 da pomaknete izbor navzgor
- Pritisnite 🔂 da premaknete izbor navzdol
- Pritisnite oliciente olici

Nabornik

V video načinu pritisnite 🚧 , da preidete k naborniku

- Pritisnite 🧧 za vrnitev v video način
- Pritisnite 🗂 za pomikanje izbora navzgor
- Pritisnite 🖾 za pomikanje izbora navzdol
- Pritisnite o/o za spremembo trenutne postavke

USB način

Ko se kamera poveže z USB kablom na računalnik, se bo na ekranu prikazalo:

Shrajeno;

Kamera (web kamera);

Snemanje

Navodila za uporabo aplikacije :

Naložite mobilno aplikacijo

Android naprava

1.Odprite "Google Play" in vtipkajte "DV running2" ali skenirajte QR kodo

Apple iOS naprava

1. Odprite "APP Store" in vtipkajte "DV running
2" ali skenirajte QR kodo

WiFi povezovanje

Za prvo povezovanje odprite "Postavke", pritisnite "WiFi" in vključite "WiFi", najdite signal kamere in se povežite s pomočjo passworda Password je 12345678





Specifikacije proizvoda

Sestavni deli:		
CPU	Jerry 5601	
Senzor kamere	B60806	
Zaslon	2.7inch 960*240 RGB hold	
Efektivni pikseli	200W	
Video format	MOV	
Mikrofon	Da	
Napetost	5V	
Spomin	SD kartica	
Delovna temperatura (* C)	-20°C-70 °C	
Obcije:		
Snemanje v paketu	1 minuta, 3 minute	
Parking monitor	Da	
G senzor	Da	
Zaklenitev datotek	Da	
Snemanje	Da	

Reševanje težav:

Če v normalnih pogojih naletite na težave, pojdite po naslednjem seznamu, da težavo odpravite:

Zaseden spomin:

1. Novo SD kartico je potrebno formatirati pred prvo uporabo

2. Če je pri vožnji prišlo do močnejših vibracij in ker je občutljivost G-senzorja je visoka, je možno, da je kamera pred brisanjem samodejno zaščitila video zapise

Počasen odziv zaslona:

Uporabljajte vsaj Class 10 SD kartico

Motna slika/posnetka

Očistite objektiv in vetrobransko steklo

Zrušitev sistema

Resetirajte kamero s pomočjo tipke za reset





XPLORER LLC A: 112 Capitol Trail, Newark, County of New Castle, Delaware, DE 19711 T: +1 610 765 6008 | F: +1 610 361 8398 | M: +1 501 454 4868 | E: info@xplorerlife.com www.xplorerlife.com

