




Before using this product, Please read the instruction manual carefully, Please keep it safe

XPLORER SMART CYCLING
PRODUCT
INSTRUCTION
MANUAL

XPLORER SPINNING BIKE
Bluetooth version




Product parameters

Tablet/mobile phone bracket size	The maximum width is 260mm
Software support version	IOS, Android
Resistance system	Magnetron resistance system
Transmission mode	Belt
Power	Button battery (Model: CR2477)
Sensor system connection method	Bluetooth
Height limit	150 ~ 188cm
Rated maximum load	120kg
Net weight	31kg
Gross weight	36kg
Floor size	(Length) 1000* (Width) 510* (Height) 1250 (mm)

Assembly steps

STEP 1:


Please confirm whether the parts are complete;

NO.	Bluetooth version
①	 Frame
②	 2*Hexagon socket (flat circle) head cap screws (M8*45)/Curved Washer Front Stabilizer
③	 2*Hexagon socket (flat circle) head cap screws (M8*45)/Curved Washer Rear Stabilizer
④	 Pedal(L, R)
⑤	 2*Hexagon socket (cylinder) head cap screws (M6x16)/Flat Washer Handrail
⑥	 Tablet/Mobile Phone Bracket
⑦	 Hardware Package (Manual, warranty card, certificate, tools)

STEP 1.1:


Hardware Package

(Manual, warranty card, certificate, tools)




STEP 2:

Fix the Front Stabilizer ③ and the Rear Stabilizer ④ on the frame ① using hexagon socket flat head screws ⑦ and curved washer ⑩;



STEP 3:

Fix the handrail tube assembly ② to the frame ① using hexagon socket head screws ⑧ and curved washer ⑩;




STEP 3.1: Fasten Handrail Cover ⑪ to Handrail ②

STEP 4:

Insert the tablet (mobile phone) stand ⑥ into the slot above the handrail ②, and then lock with the socket head cap screw ⑮;

STEP 4.1:

fix the pedal ⑤ on the crank with an wrench ⑫; please pay attention to distinguish the left (L) and right (R) pedals, and tighten them towards the direction of the head of the cycling;



Please screw the pedal into the crank first by hand, and then lock the pedal with a wrench!
(Note: The tightening direction of the left and right pedals are all toward the front)


STEP 5:

Install the battery

The bicycle is already equipped with battery, please pull out the insulating strip from the battery cover before use

If you need to replace the battery, please install the button battery first the steps are as follows

Note: The button battery is in the Hardware Package



5.1-Open the battery compartment cover,Take out the battery holder circuit board;Note: There are wires on the back to connect the body, please do not drag it!

5.2- the positive pole of the battery facing outward (the + sign facing outward), insert the battery holder and fasten the lid

Complete assembly



Safety Tip: Tighten all fastening knobs before use

Tension Knob
(Push down to enforce brake)

Cushion fastening knob

Rear column
fastening knob


Front column
fastening knob

Body leveling feet


Moving pulley

Rider Hand position map :

- ❶ First-hand position
- ❷ Second-hand position
- ❸ Third-hand position




Cycling adjustment



Please loosen the resistance button first time, Otherwise, you cannot step on the bicycle!


For First Time Use



Connect the bicycle

1.1: Make sure that the Bluetooth function of your phone is turned on.

1.2: Enter home page of yesoul sports app, click Bicycle connection button. Search and select the Bluetooth device that the last four digits of the Bluetooth device and SN code are the same (eg: "Y*****7062"), step on the bicycle for about 30 seconds to establish the connection.



1.3:Back to home page, enter Training page, step on the bicycle,wait until the "step frequency" data on the APP beats, connection is successful.

、 Connect the heart armband

Please turn on the phone Bluetooth first and wear the heart rate band according to the specifications:

Open the APP ,enter Training page, click the heart rate icon in the upper right corner, search and select the heart rate band name (such as "*****7062"), and wait until establish the connection. Check if the connection is successful: enter Training page, if the heart rate value is displayed, the connection is successful.

Download method One:

Scan the code to download Yesoul sports APP:

Android download address:

IOS download address:



Download method Two

IOS download: Enter the App Store and search "Yesoul sports "

Android download: Go to Google App Store and search "Yesoul sports"

www.xplorerlife.com

Xplorer LLC

112 Capitol Trail, Newark, County of New Castle, Delaware,
DE 19711, USA

We are glad that you have decided to buy the Xplorer fitness device!

To make the use of the fitness device as comfortable as possible, please follow our instructions for use.

Before use, make sure that the fitness device is correct and working flawlessly. Use only the correct device, and notify an authorized service center in the event of any damage.

WARRANTY CONDITIONS:

1. BS Fitness d.o.o., Ivica Sudnika 3, Samobor provides a 24-month warranty (2 years) for home fitness equipment. The warranty card is valid only with the invoice for the purchased product and must be filled in correctly; that is, it must contain the name, surname and address of the buyer, place and date of sale and the seal and signature of the seller. Zero service product at an authorized service center is not required, but is recommended to customers because the authorized service will most professionally assemble the device.

2. The warranty is only valid if the product has been used and maintained in accordance with the manufacturer's instructions, ie in accordance with the usual regulations for such a product. The warranty does not cover any damage that may occur in the event of a device failure, impact, overload and interventions and repairs during the warranty period out authorized service center or as a result of poor maintenance of the device.

3. For repairs within the warranty period, the owner is obliged to deliver the device to the nearest authorized service center. if the customer is outside the seat of the nearest authorized service, transportation costs (Art. 40 ZON) are borne guarantor, and at the rate of public transport (railway, post office or public transport). In case of unjustified Complaints are not reimbursed for transportation costs.

4. The warranty provider declares that it will make all repairs under the above free of charge during the warranty period specified conditions in the shortest possible time, and the longest within 45 days. After that period, the product will replace with a new one or the money will be returned to the customer.

5. If the repair lasts longer than 10 days, the warranty is extended for the duration of the repair.

6. The warranty company guarantees that it will provide spare parts even after the warranty period, at least 5 (five) years from product purchase

7. The warranty covers: a) regular inspection and maintenance with replacement of normally worn parts using, b) adaptations and changes to improve products for applications not described in technical instructions for use, unless the consent of the importer (provider) has been proposed for these modifications guarantees).

8. This warranty does not change the statutory consumer rights applicable in Croatia from those prescribed manufacturer.

XPLORER SERVICE CENTER, Trnjanska 47, 10 000 Zagreb, Croatia
Tel.: +385 99 24 96 719 | E-Mail: customer.service@xplorerlife.com

SPORTR.SI, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., Linhartova cesta 42, 1000 Ljubljana, Slovenien
Tel.: 05 993 9135

Product information	Product Model:	
	Name:	
	Colour:	
User profile	Name:	
	Contact number:	
	Place of purchase:	
	Family address:	
	Invoice number / network order number:	
	Date of purchase:	Service order number:
Maintenance record	Maintenance date	
Product code:		

Note: This warranty card will not be reissued. Please keep it safe during the warranty period. When the user requests the repair service, the warranty card, purchase invoice and warranty card of this product should be presented. The company reserves the right of final interpretation of the terms of after-sales service.




Pre upotrebe ovog proizvoda
pažljivo pročitajte uputstvo.
Molimo vas da ga sačuvate

XPLORER SMART CYCLING

UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROIZVODA

XPLORER SPINNING BIKE
Bluetooth verzija





Parametri proizvoda

Veličina nosača za tablet / mobilni telefon	Maksimalna širina je 260 mm
Verzija softverske podrške	IOS, Android
Sistem otpora	Maknetron sistem otpora
Način prenosa	Kaiš
Snaga	Dugme baterije (model: CR2477)
Način povezivanja senzorskog sistema	Bluetooth
Ograničenje visine	150 - 188cm
Nazivno maksimalno opterećenje	120kg
Neto težina	31kg
Bruto težina	36kg
Veličina podloge	(Dužina) 1000 * (širina) 510 * (Visina) 1250 (mm)

Koraci za sklapanje


Korak 1:

Molimo potvrdite da li su delovi kompletni;

NO.	Bluetooth verzija
①	 Okvir
②	 2x Vijci sa šestougaonom glavom (ravni krug) sa zatvaračem (M8*45)/zakrivljena podloška Prednji stabilizator
③	 2x Vijci sa šestougaonom glavom (ravni krug) sa zatvaračem (M8*45)/zakrivljena podloška
④	 Pedale (leva, desna)
⑤	 2x šestokutni vijci sa cilindričnom glavom (M6x16) / ravna podloška Rukohvat
⑥	 Postolje za tablet/telefon
⑦	 Hardversko pakovanje (uputstvo, garancija, sertifikat, alati)


Korak 1.1:

Hardversko pakovanje
(uputstvo, garancija, sertifikat, alati)




Korak 2:

Pričvrstite prednji stabilizator (3) i zadnji stabilizator (4) na ram (1) pomoću šrafova sa šestougaonom ravnom glavom (7) i zakrivljenom podloškom (10);



Korak 3:

Pričvrstite sklop cevi rukohvata (2) na okvir (1) pomoću šesterokutnih vijaka sa imbus glavom (8) i zakrivljene podloške (10);




Korak 3.1: Pričvrstite poklopac rukohvata (11) na rukohvat (2)

Korak 4:

Umetnite postolje za tablet / mobilni telefon (6) u prorez iznad rukohvata (2), a zatim zaključajte zavrtnjem sa poklopcem u ležištu (15);

Korak 4.1:

Pričvrstite pedalu (5) na radilicu ključem (12). Molimo vas da obratite pažnju da biste razlikovali levu (L) i desnu (R) pedalu i zategnite ih u smeru glave bicikla.




Molimo vas da prvo rukom ušarafite pedalu u radilicu, a zatim ga zaključajte ključem!
(Napomena: Smer zatezanja leve i desne pedale okrenuti su prema napred)

Korak 5:

Instalirajte bateriju

Bicikl je već opremljen baterijom, izvucite izolacijsku traku iz akumulatora, prvo instalirajte dugme bateriju prema sledećim koracima.

Napomena: Dugme baterija je u hardverskom paketu.



5.1 - Otvorite poklopac odeljka za baterije. Izvadite pločicu držača baterije. Napomena: Na poleđini su žice za povezivanje tela, nemojte ga vući!

5.2 - pozitivni pol baterije okrenut ka spolja (znak + okrenut ka spolja), ubacite držač baterije i pričvrstite poklopac.

Kompletna montaža:



Sigurnosni savet: pre upotrebe zategnite svu dugmad za pričvršćivanje

Zatezno dugme
(pritisnite dole da pojačate kočnicu)

Dugme za
pričvršćivanje jastuka

Dugme za pričvršćivanje
zadnjeg nosača


Dugme za
pričvršćivanje
prednjeg stuba

Točkići za nivelaciju


Točkići za
premeštanje

Položaj ruku vežbača:

- ❶ Prva pozicija ruku
- ❷ Druga pozicija ruku
- ❸ Treća pozicija ruku




Podešavanje bicikla



Otpustite dugme za otpor pri prvom korišćenju. U suprotnom ne možete koristiti bicikl.

Prvo korišćenje



I. Povezivanje bicikla

- 1.1: Uverite se da je Bluetooth funkcija vašeg telefona uključena.
- 1.2: Uđite na početnu stranicu sportske aplikacije. Kliknite "Bicycle connection". Potražite i odaberite Bluetooth uređaj da su poslednje četiri cifre Bluetooth uređaja i SN koda jednaki (npr. „Y***** 7062“), stanite na bicikl oko 30 sekundi da bi se uspostavila veza.



Pozicija SN koda

1.3: Vratite se na početnu stranicu, uđite na stranicu za trening, stanite na bicikl, sačekajte dok „steo frekvencija“ dat na APP-u ne otkuca, veza je uspešna.

II . Povežite traku za srce

Prvo uključite Bluetooth na telefonu i stavite traku za merenje otkucaja srca u skladu sa specifikacijama: Otvorite aplikaciju, uđite na stranicu “Training page”, kliknite ikonu pulsa u gornjem uglu, pretražite i odaberite naziv opsega pulsa (kao što je „***** 7062“) i sačekajte dok ne uspostavite vezu. Proverite da li je veza uspešna: uđite na stranicu “Training page”, ako jeprikazana vrednost pulsa, veza je uspešna.

Prva metoda povezivanja

Skenirajte kod da preuzmete Yeso! sports aplikaciju

Android



IOS



Druga metoda povezivanja

IOS preuzimanje: Preuzmite “Yesoul sports” aplikaciju na App Store-u.

Android preuzimanje: Preuzmite “Yesoul sports” aplikaciju na Google App Store-u.

www.xplorerlife.rs

Team Sport d.o.o.

Radnička 37a, 11030 Beograd

Poštovani,

Drago nam je da ste se odlučili za kupovinu fitness sprave Xplorer!

Kako bi Vam korišćenje fitness sprava bilo što ugodnije, molimo uvažavajte naša uputstva za korišćenje.

Pre upotrebe proverite je li je fitness sprava ispravna i da li radi besprekorno. Koristite samo ispravnu spravu, a u slučaju bilo kakvih oštećenja obavestite ovlašćenog serviseru.

Uslovi garancije:

1. Team sport d.o.o., Radnička 37a, Beograd daje 24-mesečnu garanciju (2 godine) za kućne fitnes sprave.

Garantni list vredí samo uz račun za kupljeni proizvod i mora biti ispravno popunjen, odnosno, mora sadržati ime, prezime i adresu kupca, mesto i datum prodaje te pečat i potpis prodavca. Nulti servis proizvoda kod ovlašćenog serviseru nije obavezan, ali se preporučuje kupcima jer će ovlašćeni servis najstručniji da sastavi spravu.

2. Garancija vredí samo ako je proizvod korišćen i održavan u skladu sa uputstvima proizvođača, odnosno u skladnu sa uobičajenim propisima za takav proizvod. Garancijom nije obuhvaćena šteta koja bi nastala prilikom pada sprave, udara, preopterećenja te intervencija i popravki u toku garantnog roka van ovlašćenog servisa ili kao posledica lošeg održavanja sprave.

3. Za popravke u garantnom roku, vlasnik je obavezan da dostavi spravu u najbliži ovlašćeni servis. Ukoliko je kupac van mesta sedišta najbližeg ovlašćenog servisa, troškovi prevoza (čl. 40 ZON) idu na teret davaoca garancije, a po tarifi javnog prevoza (železnica, pošta ili gradski prevoz). U slučaju neopravdane reklamacije ne nadoknađuju se troškovi prevoza.

4. Prodavac izjavljuje da će u garantnom roku besplatno izvršiti sve popravke pod gore navedenim uslovima u najkraćem roku, a najduže u roku od 45 dana. Po isteku tog roka, proizvod će se zameniti novim ili će se kupcu vratiti novac.

5. Ako popravka traje duže od 10 dana, garancija se produžuje za vreme trajanja popravke.

6. Davaoc garancije jamči da će osigurati rezervne delove i nakon garantnog roka i to najmanje 5 (pet) godina od kupovine proizvoda.

7. Garancija ne obuhvata: a) redovnu proveru i održavanje uz zamenu delova koji se troše normalnom upotrebom, b) prilagođavanje i promene za poboljšavanje proizvoda za primenu koja nije opisana u tehničkim uputstvima za korišćenje, osim ako je za te promene predložena saglasnost uvoznika (davaoca garancije).

8. Ova garancija ne menja zakonska potrošačka prava važeća u Srbiji u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

CENTRALNI OVLAŠĆENI XPLOERER SERVIS:

XPLOERER, Beograd, Radnička 43, tel. +381 11 2422 301

Informacije o proizvodu:	Model:	
	Ime:	
	Boja:	
Podaci o kupcu:	Ime:	
	Kontakt telefon:	
	Mesto kupovine:	
	Adresa:	
	Broj računa / broj mrežnog naloga:	
	Datum kupovine: Datum naloga za uslugu:	
Održavanje	Datum održavanja:	
Šifra proizvoda:		

Napomena: Ovaj garantni list se neće izdavati ponovo. Molimo vas da ga čuvate tokom garantnog perioda. Kada korisnik zatraži uslugu popravke, treba da prikaže garantni list, račun za kupovinu i garantni list ovog proizvoda. Kompanija zadržava pravo konačnog tumačenja uslova usluge nakon prodaje.




Prije upotrebe ovog proizvoda
pažljivo pročitajte upute.
Molimo da ga sačuvate.

XPLORER SMART CYCLING

UPUTSTVO ZA UPORABU PROIZVODA

XPLORER SPINNING BIKE Bluetooth verzija






Parametri proizvoda

Veličina držača tableta / mobitela	Maksimalna širina je 260 mm
Verzija softvera	IOS, Android
Sustav otpora	Maknetron sustav otpora
Način prijenosa	Pojas
Snaga	Gumb za bateriju (model: CR2477)
Način povezivanja senzorskog sustava	Bluetooth
Ograničenje visine	150 - 188cm
Nazivno maksimalno opterećenje	120kg
Neto težina	31kg
Bruto težina	36kg
Veličina podloge	(Dužina) 1000 x (širina) 510 x (Visina) 1250 (mm)

Koraci montaže


Korak 1:

Molimo potvrdite da su dijelovi kompletni;

NO.	Bluetooth verzija
①	 Okvir
②	 2x Šesterokutni vijci (ravni krug) s patentnim zatvaračem (M8 * 45) / zakrivljena podloška Prednji stabilizator
③	 2x Šesterokutni vijci (ravni krug) s patentnim zatvaračem (M8 * 45) / zakrivljena podloška
④	 Pedale (lijeva, desna)
⑤	 2x šesterokutni vijci s cilindričnom glavom (M6x16) / ravna podloška Rukohvat
⑥	 Stalak za tablet / mobitel
⑦	 Pakiranje hardvera (upute, jamstvo, certifikat, alati)


Korak 1.1:

Pakiranje hardvera
(upute, jamstvo, certifikat, alati)



Korak 2:


Pričvrstite prednji stabilizator (3) i stražnji stabilizator (4) na okviru (1) pomoću vijaka s šesterokutnom ravnom glavom (7) i zakrivljenom podloškom (10);



Korak 3:

Pričvrstite sklop cevi rukohvata (2) na okvir (1) pomoću šesterokutnih vijaka sa imbus glavom (8) i zakrivljene podloške (10);

 mora biti zateguto




Korak 3.1: Pričvrstite poklopac rukohvata (11) na rukohvat (2)

Korak 4:

Umetnite postolje za tablet/mobitel telefon (6) u prorez iznad rukohvata (2), a zatim zaključajte zavrtanjem sa poklopcem u ležištu (15);

Korak 4.1:

Ključem (12) učvrstite papučicu (5) na radilici. Molimo obratite pažnju kako biste razlikovali lijevu (L) i desnu (R) papučicu i zategnite ih u smjeru glave bicikliranja.




Molimo da prvo rukom uvijete pedalu u radilicu, a zatim zaključajte ključem!
(Napomena: Smjer zatezanja lijeve i desne papučice okrenuti prema naprijed)

Korak 5:

Instalirajte bateriju

Bicikl je već opremljen baterijom, izvucite izolacijsku traku iz akumulatora, prvo instalirajte gumb bateriju prema sledećim koracima.

Napomena: Gumb baterija je u hardverskom pakiranju.



5.1 - Otvorite poklopac odjeljka za baterije. Uklonite ploču nosača baterije. Napomena: Na poledini su žice za spajanje tijela, ne vuci!

5.2 - Pozitivni pol baterije okrenut prema van (znak + okrenut prema van), umetnite držač baterije i učvrstite poklopac.

Kompletna instalacija

 Sigurnosni savjet: prije uporabe zategnite sve tipke za pričvršćivanje

Zatezni gumb
(pritisnite dolje da pojačate kočnicu)


Gumb za
pričvršćivanje jastuka

Dugme za pričvršćivanje
stražnjeg nosača

Gumb za
pričvršćivanje
prednjeg stuba


Kotači za nivelaciju

Kotači za
premeštanje



Položaj ruku vežbača:


- ❶ Prva pozicija ruku
- ❷ Druga pozicija ruku
- ❸ Treća pozicija ruku



Podešavanje bicikla


Stalak za tablet/mobitel

Može se rotirati za 45 stupnjeva ulijevo i udesno
(ne okrećite se prejako da ne biste oštetili)



Prvo otpustite gumb otpora pri prvom korišćenju. Inače ne možete koristiti bicikl.

Prvo korišćenje



I. Povezivanje bicikla

1.1: Provjerite je li Bluetooth značajka vašeg telefona uključena.

1.2: Idite na početnu stranicu aplikacije.

Kliknite "Bicycle connection". Potražite i odaberite Bluetooth uređaj za posljednje četiri znamenke Bluetooth uređaja i SN kod su isti (npr. "Y ***** 7062"), stanite na biciklu oko 30 sekundi do uspostavo vjezu.



Pozicija SN koda

1.3: Vratite se na početnu stranicu, uđite na stranicu za trening, stanite na bicikl, sačekajte dok frekvencija koraka na APP-u ne otkuca. Veza je uspješna.

II . Spojite remen za srce

Prvo uključite Bluetooth na telefonu i stavite traku za mjerenje otkucaja srca u skladu sa specifikacijama: Otvorite aplikaciju, uđite na stranicu "Training page", kliknite ikonu pulsa u gornjem kutu, pretražite i odaberite naziv opsega pulsa (kao što je „***** 7062“) i sačekajte dok ne uspostavite vezu. Proverite da li je vjeza uspješna: uđite na stranicu "Training page", ako je prikazana vrijednost pulsa, veza je uspješna.

Prva metoda povezivanja
Skenirajte kod da preuzmete Yesoul sports aplikaciju

Android



IOS



Druga metoda povezivanja
IOS preuzimanje: Preuzmite "Yesoul sports" aplikaciju na App Store-u.
Android preuzimanje: Preuzmite "Yesoul sports" aplikaciju na Google App Store-u.

www.xplorerlife.hr

BS Fitness d.o.o.

Ivice Sudnika 3, 10430 Samobor, Hrvatska

Poštovani,

Drago nam je da ste se odlučili na kupnju fitness sprave Xplorer!

Kako bi Vam uporaba fitness sprave bila što ugodnija, molimo uvažavajte naše upute o korištenju. Prije upotrebe provjerite je li fitness sprava ispravna i radi li besprijekorno. Koristite samo ispravnu spravu, a u slučaju bilo kakvih oštećenja obavijestite ovlaštenog servisera.

UVJETI JAMSTVA:

1. BS Fitness d.o.o., Ivice Sudnika 3, Samobor daje 24-mjesečno jamstvo (2 godine) za kućne fitness sprave. Jamstveni list vrijedi samo uz račun za kupljeni proizvod te mora biti ispravno popunjen, odnosno, morasadržavati ime, prezime i adresu kupca, mjesto i datum prodaje te pečat i potpis prodavatelja. Nulti servis proizvoda kod ovlaštenog servisera nije obavezan, ali se preporučuje kupcima jer će ovlaštenu servis najbrže sastaviti spravu.
2. Jamstvo vrijedi samo ako je proizvod korišten i održavan sukladno uputama proizvođača, odnosno sukladno uobičajenim propisima za takav proizvod. Jamstvom nije obuhvaćena šteta koja bi nastala prilikom pada sprave, udara, preopterećenja te intervencija i popravaka u tijeku jamstvenog roka van ovlaštenog servisa ili kao posljedica lošeg održavanja sprave.
3. Za popravke u jamstvenom roku, vlasnik je obavezan dostaviti spravu u najbliži ovlaštenu servis. Ukoliko je kupac izvan mjesta sjedišta najbližeg ovlaštenog servisa, troškovi prijevoza (čl. 40 ZON) idu na teret davatelja jamstva, a po tarifi javnog prijevoza (željeznica, pošta ili gradski prijevoz). U slučaju neopravdane reklamacije ne nadoknađuju se troškovi prijevoza.
4. Davatelj jamstva izjavljuje da će u jamstvenom roku besplatno izvršiti sve popravke pod gore navedenim uvjetima u najkraćem roku, a najdulje u roku od 45 dana. Po isteku tog roka, proizvod će se zamijeniti novim ili će se kupcu vratiti novac.
5. Ako popravak traje dulje od 10 dana, jamstvo se produljuje za vrijeme trajanja popravka.
6. Davatelj jamstva jamči da će osigurati rezervne dijelove i nakon jamstvenog roka i to najmanje 5 (pet) godina od kupnje proizvoda.

7. Jamstvo obuhvaća: a) redovnu provjeru i održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. b) prilagođavanje i promjene za poboljšavanje proizvoda za primjenu koja nije opisana u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predložena suglasnost uvoznika (davatelja jamstva).

8. Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

OVLAŠĆENI XPLOERER SERVIS

1. XPLOERER CENTRALNI SERVIS, TRNJANSKA C.47, ZAGREB , +385 99 2496 719

Informacije o proizvodu:	Model:	
	Ime:	
	Boja:	
Podaci o kupcu:	Ime:	
	Kontakt telefon:	
	Mjesto kupnje:	
	Adresa:	
	Broj računa / broj mrežnog naloga:	
	Datum kupnje: Datum naloga za uslugu:	
Održavanje	Datum održavanja:	
Šifra proizvoda:		

Napomena: Ovaj jamstveni list se neće izdavati ponovo. Molimo vas da ga čuvate tokom jamstvenog perioda. Kada korisnik zatraži uslugu popravke, treba da prikaže jamstveni list, račun za kupnju i jamstveni list ovog proizvoda. Kompanija zadržava pravo konačnog tumačenja uvjeta usluge nakon prodaje.



Pred uporabo tega izdelka
natančno preberite navodila.
Prosimo, shranite.

XPLORER SMART CYCLING

NAVODILA ZA UPORABA IZDELKI

XPLORER SPINNING BIKE
Bluetooth različico




Parametri izdelka

Velikost držala za tablični računalnik / mobilni	Največja širina je 260 mm
Različica programske opreme	IOS, Android
Odporni sistem	Magnetronov odporni sistem
Način prenosa	Pasu
Sila	Gumb za baterijo (model: CR2477)
Kako povezati senzorski sistem	Bluetooth
Omejitev višine	150 - 188cm
Nazivna največja obremenitev	120kg
Neto teža	31kg
Bruto teža	36kg
Velikost podlage	(Dolžina) 1000 x (širina) 510 x (Višina) 1250 (mm)

Montažni koraki


Korak 1:

Prosimo, potrdite, da so deli dokončani;

NO.	Bluetooth različico
①	 Okvir
②	 2x Šesterokotni vijaki (raven krog) s patentom zadrga (M8 * 45) / ukrivljena podložka Sprednji stabilizator
③	 2x Šesterokotni vijaki (raven krog) s patentom zadrga (M8 * 45) / ukrivljena podložka
④	 Pedali (levo, desno)
⑤	 2x šeststri vijaki z valjasto glavo (M6x16) / ravno podložko Ograja
⑥	 Stojalo za tablični računalnik/mobilni telefon
⑦	 Strojna embalaža (navodila, garancija, potrdilo, orodje)


Korak 1.1:

Strojna embalaža
(navodila, garancija, potrdilo, orodje)



Korak 2:


Pritrdite sprednji stabilizator (3) in zadnji zadaj stabilizator (4) na okvirju (1) s pomočjo vijakov s šesterokotna glava z ravno glavo (7) in ukrivljeno podložko (10);



Korak 3:

Pritrdite sprednji stabilizator (3) in zadnji zadaj stabilizator (4) na okvirju (1) s pomočjo vijakov s šesterokotna glava z ravno glavo (7) in ukrivljeno podložko (10);

 mora biti zateguto




Korak 4:

Vstavite stojalo za tablični računalnik / mobilni telefon (6) v zgornjo rezo ročaj (2), nato pa zavijte z vijakom, tako da pokrov vstopi ležaj (15);

Korak 4.1:

Pedal (5) pritrdite na ročici s ključem (12). Prosimo, upoštevajte, da ločite levo (L) in desno (R) stopalko ter jih privijte v smeri glave kolesarjenja.



Prosimo, najprej ročno zavrtite pedal v ročni gred, in nato zakleni s ključem!
(Opomba: Smer zategovanja leve in desne stopalke obrni naprej)


Korak 3.1: Pritrdite pokrov ročaja (11) na ročaj (2)

Korak 5:

Namestite baterijo

Kolo je že opremljeno z baterijo, izvalcite izolacijski trak najprej namestite gumb za akumulator v skladu z naslednjim koraki.

Opomba: Gumb za akumulator je v paketu strojne opreme.



5.1 - Odprite pokrov prostora za baterije. Odstranite nosilec baterije. Opomba: Na zadnji strani so žice za povezavo telesa, ne vlečite!

5.2 - Pozitivni pol baterije obrnjen navzven (znak + obrnjen navzven), vstavite nosilec baterije in pritrdite pokrov.

Popolna namestitvev




Varnostni nasvet: Pred uporabo privijte vse tipke za pritrditev

Gumb za napenjanje
(pritisnite navzdol, da pritisnete zavoro)

Gumb za
pritrditev blazin

Gumb za pritrditev
zadnji nosilec

Gumb za pritrditev
sprednji steber




Izravnalna kolesa


Kolesa za
selitev

Položaj roke trenerja:

- 1 Položaj iz prve roke
- 2 Položaj iz druge roke
- 3 Položaj v tretji roki




Prilagoditev koles



Najprej spustite gumb za odpornost uporaba. V nasprotnem primeru ne morete uporabiti kolo.

Prva uporaba



I. Kolesarska povezava

1.1: Prepričajte se, da je v telefonu vklopljena funkcija Bluetooth.

1.2: Pojdite na domačo stran aplikacije.

Kliknite "Kolesarska povezava". Poiščite in izberite napravo Bluetooth za zadnje štiri številke naprave Bluetooth in koda SN so enake (npr. "Y ***** 7062"), stojte na kolesu približno 30 sekund do vzpostavlja povezavo.



Položaj kode SN

1.3: Vrnite se na domačo stran, vnesite stran za usposabljanje, stojte na kolesu, počakajte do frekvence koraka na APP ne obkljuka. Povezava je uspešna.

Povežite trak za srce

Najprej v telefonu vklopite Bluetooth in vstavite merilnik srčnega utripa srca v skladu s specifikacijami: Odprite aplikacijo, vnesite stran "Stran za vadbo", v zgornjem kotu kliknite ikono utripa, poiščite in izberite ime obsega impulzov (na primer "***** 7062") in počakajte, da vzpostavi povezavo. Preverite, ali je povezava uspešna: vstopite na stran "Stran za vadbo", če je prikazana vrednost impulza, je povezava uspešna.

Prvi način povezave

Optično preberite kodo, da prenesete športno aplikacijo Yesoyl

Android



IOS



Drug način povezave

Prenos IOS: Prenesite "Yesoul sports" v App Store.

Prenos Androida: Prenesite »Yesoul sports« v trgovini Google App Store.

www.xplorerlife.si

Plorer d.o.o.

Rimska cesta 8A, 8210 Trebnje, Slovenia (Europe)

Spoštovani,

Veseli nas, da ste se odločili za nakup fitness naprave Xplorer!

Da vam bo uporaba kar najprijetnejša, prosimo upoštevajte naša navodila za uporabo.

Pred uporabo preverite, če je vadbena naprava brezhibna in če brezhibno deluje. Uporabljajte le brezhibno napravo Xplorer in v slučaju kakršnihkoli poškodb o tem obvestite pooblaščenega serviserja. GARANCIJSKI POGOJI:

Plorer trgovina in turizem d.o.o., Trebnje, daje za vadbeno/fitness napravo dveletno garancijo.

Neodgovorna uporaba in transport tega izdelka lahko prekine garancijsko dobo. Garancija traja 2 leti od nakupa te vadbene naprave.

Garancija se nanaša na sledeče dele:

Motor, kabli, okvir, elektronski deli, jermen in tekalna površina.

Garancija ne krije: Škodo nastalo zaradi zunanjih vplivov

Poseganje v napravo s strani nepooblaščenih oseb

Napačne in neodgovorne uporabe izdelka

Potrošni deli niso kriti z garancijo, naplastični deli. Izdelek je namenjen osebni uporabi.

GARANCIJSKA PRAVICA PRENEHA:

Ob preteku garancijske dobe.

V kolikor se proizvod ni uporabljal in vzdrževal skladno z navodili

V kolikor je garancijski list nepopolno ali napačno izpolnjen.

V kolikor so poškodbe nastale zaradi vpliva hrane ali zalitja s tekočinami.

V kolikor je naprava koriščena v ekstremnih klimatskih in vročih pogojih.

V slučaju popravila ali menjave delov, ki so zaradi običajne uporabe dotrajani (potrošni deli).

V slučaju termičnih ali mehanskih poškodb, udara strele, požara, nesreče, vibracijam in drugim podobnim vzrokom, ki niso pod nadzorom proizvajalca.

Cenik popravil in rezervnih delov, ki niso kriti z garancijo se nahajajo pri vsakem pooblaščenem serviserju.

1. Garancijski list velja le ob priloženem računu za kupljen proizvod in če je ustrezno izpolnjenem z imenom in primkom ter točnim naslovom kupca, z navedenim prodajnim mestom ter žigom in podpisom prodajalca.
2. Garancija je veljavna samo v primerih, ko je proizvod koriščen in vzdrževan skladno z navodili proizvajalca oziroma skladno z običajnimi predpisi za takšen proizvod. Garancija ne zajema škodo, ki bi nastala ob priliki pada, udara, preobremenitve ali popravila v garancijski dobi s strani nepooblaščenega serviserja ali slabega vzdrževanja proizvoda.
3. Za popravilo v garancijskem roku, mora lastnik dostaviti napravo v najbližji pooblaščen servis. V kolikor je kupec oddaljen od sedeža mesta najbližjega pooblaščenega serviserja, stroške prevoza (čl. 40 ZON) krije dajalec garancije, po tarifi javnega prevoza (železnica, pošta ali mestni prevoz). V primer neupravičene reklamacije se stroški prevoza ne povrnejo.
4. Dajalec garancije izjavlja, da bo v garancijskem roku brezplačno izvršil vsa popravila pod zgoraj navedenimi pogoji v najkrajšem času ali pa kupcu vrnil denar.
5. Če popravilo traja dlje kot 10 dni, se garancija podaljša za čas trajanja popravila.

Pooblaščen servis:

ORBEA d.o.o.,

Trgovina in servis koles, linhartova 42, Ljubljana

Informacije o izdelku:	Model:	
	Ime:	
	Barva:	
Podatki o kupec:	Ime:	
	Kontaktna telefonska številka:	
	Kraj nakupa:	
	Naslov:	
	Številka računa / številka omrežnega računa:	
Datum nakupa:		Datum naročila storitve:
Vzdrževanje	Datum vzdrževanja:	
Koda izdelka:		

Opomba: Ta garancijska kartica ne bo več izdana. Prosimo, naj bo sproti posodobljen Garancijska doba. Ko uporabnik zahteva popravilo, mora pokazati garancijski list in račun za nakup in garancijsko kartico tega izdelka. Podjetje si pridržuje pravico do dokončne razlage pogojev poprodajne storitve.




Vor der Verwendung dieses
Produkts Lesen Sie die Anweisungen
sorgfältig durch. Bitte speichern Sie es.

XPLORER SMART CYCLING

ANWEISUNGEN FÜR VERWENDEN PRODUKTE

XPLORER SPINNING BIKE
Bluetooth version






Produktparameter

Größe des Tablet- / Handyhalters	Die maximale Breite beträgt 260 mm
Softwareversion	IOS, Android
Widerstandssystem	Maknetron-Widerstandssystem
Übertragungsmodus	Gürtel
Macht	Batterieknopf (Modell: CR2477)
So schließen Sie das Sensorsystem an	Bluetooth
Höhenlimit	150 - 188cm
Nominale maximale Belastung	120kg
Nettogewicht	31kg
Bruttogewicht	36kg
Substratgröße	(Länge) 1000 x (Breite) 510 x (Höhe) 1250 (mm)

Montageschritte


Schritt 1:

Bitte bestätigen Sie, dass die Teile vollständig sind;

NO.	Bluetooth Ausführung
①	 Rahmen
②	 2x Sechskantschrauben (gerader Kreis) mit Patent Verschluss (M8 * 45) / gebogene Unterlegscheibe Frontstabilisator
③	 2x Sechskantschrauben (gerader Kreis) mit Patent Verschluss (M8 * 45) / gebogene Unterlegscheibe
④	 Pedale (links, rechts)
⑤	 2x Sechskantschrauben mit zylindrischem Kopf (M6x16) / Unterlegscheibe Geländer
⑥	 Tablet- / Handyständer
⑦	 Hardware-Verpackung (Anweisungen, Garantie, Zertifikat, Werkzeuge)


Schritt 1.1:

Hardware-Verpackung
(Anweisungen, Garantie, Zertifikat, Werkzeuge)




Schritt 2:

Befestigen Sie den vorderen Stabilisator (3) und den hinteren Stabilisator (4) am Rahmen (1) mittels Schrauben s sechseckiger flacher Kopf (7) und eine gekrümmte Unterlegscheibe (10);



Schritt 3:

Befestigen Sie die Griffrohrbaugruppe (2) mit Sechsecken am Rahmen (1) Sechskantschrauben (8) und gebogene Unterlegscheiben (10);




Schritt 3.1: Befestigen Sie die Griffabdeckung (11) am Griff (2).

Schritt 4:

Setzen Sie den Tablet- / Handyständer (6) in den Schlitz oben ein Griff (2), dann mit einer Schraube mit der Abdeckung einrasten Lager (15);

Schritt 4.1:

Das Pedal (5) mit einem Schraubenschlüssel (12) an der Kurbel befestigen. Bitte achten Sie darauf, das linke (L) und das rechte (R) Pedal zu unterscheiden und sie in Richtung des Kopfes des Fahrrads festzuziehen.




Bitte drehen Sie zuerst das Pedal von Hand in die Kurbelwelle, und dann mit einem Schlüssel abschließen! (Hinweis: Anzugsrichtung des linken und rechten Pedals vorwärts drehen)

Schritt 5:

Setzen Sie den Akku ein

Das Fahrrad ist bereits mit einer Batterie ausgestattet, ziehen Sie das Isolierband heraus, installieren Sie zuerst den Batterieknopf wie folgt Schritte.

Hinweis: Der Batterieknopf befindet sich im Hardwarepaket.



5.1 - Öffnen Sie den Batteriefachdeckel. Entfernen Sie die Halterungsplatte Batterien. Hinweis: Auf der Rückseite befinden sich Drähte, mit denen der Körper verbunden werden kann. Nicht ziehen!

5.2 - Der Pluspol der Batterie zeigt nach außen (Zeichen + nach außen), Setzen Sie den Batteriehalter ein und sichern Sie die Abdeckung.

Komplette Installation



Sicherheitstipp: Ziehen Sie alle Schlüssel vor Gebrauch fest zur Befestigung

Spannungsknopf
(Zum Bremsen nach unten drücken)


Knopf für
Kissen anbringen

Befestigungsknopf
hinterer Träger

Befestigungsknopf
vordere Säule


Räder für
Umgang

Nivellerräder



Armposition des Trainers:


- ① Position aus erster Hand
- ② Position aus zweite Hand
- ③ Position aus dritter Hand



Fahrradverstellung


Tablet- / Handyständer

Es kann um 45 Grad nach links und rechts gedreht werden
(nicht zu stark drehen, um Schäden zu vermeiden)



Lassen Sie zuerst den Widerstandsknopf am ersten los verwenden. Andernfalls können Sie nicht verwenden ein Fahrrad.


Erste Benutzung



I. Fahrradanschluss

1.1: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist.

1.2: Gehen Sie zur Homepage der Anwendung. Klicken Sie auf "Fahrradverbindung". Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät und wählen Sie es aus. Die letzten vier Ziffern des Bluetooth-Geräts und der SN-Code sind identisch (zB "Y ***** 7062"), ca. 30 Sekunden auf dem Fahrrad stehen bis eine Verbindung hergestellt.



SN-Code-Position

1.3: Kehren Sie zur Startseite zurück und rufen Sie die Trainingsseite auf. Stellen Sie sich auf das Fahrrad und warten Sie, bis die Schrittfrequenz auf der APP erreicht ist tickt nicht. Die Verbindung ist erfolgreich.

Schließen Sie den Herzgurt an

Schalten Sie zuerst Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und setzen Sie einen Herzfrequenzmesser ein Herzen nach Vorgabe: Öffnen Sie die Anwendung, geben Sie die Seite ein Klicken Sie auf der Seite „Trainingsseite“ auf das Impulssymbol in der oberen Ecke, suchen Sie und wählen Sie Pulsbereichsname (z. B. "***** 7062") und warten bis Stellen Sie eine Verbindung her. Überprüfen Sie, ob die Verbindung erfolgreich ist: Gehen Sie zur Seite "Trainingsseite", wenn der Impulswert angezeigt wird, ist die Verbindung erfolgreich.

Die erste Verbindungsmethode
Scannen Sie den Code, um die Yesoul-Sport-App herunterzuladen

Android



IOS



Eine andere Verbindungsmethode
IOS Download: Laden Sie "Yesoul sports" herunter
App im App Store.
Android Download: Laden Sie "Yesoul sports" herunter
App im Google App Store.

www.xplorererlife.de

Xplorer GmbH

St. Weiter Str. 34 , 9020 Klagenfurt am Worthersee, Österreich (EUROPE)

Sehr geehrter,

Wir freuen uns, dass Sie sich für das Xplorer Fitnessgerät entschieden haben!

Befolgen Sie unsere Gebrauchsanweisung, um die Verwendung des Fitnessgeräts so angenehm wie möglich zu gestalten. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Fitnessgerät korrekt ist und einwandfrei funktioniert. Verwenden Sie nur das richtige Gerät. und benachrichtigen Sie ein autorisiertes Service-Center im Falle von Schäden.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

1. Xplorer GmbH gewährt eine 24-monatige Garantie (2 Jahre) auf Heimfitnessgeräte. Die Garantiekarte ist nur mit der Rechnung für das gekaufte Produkt gültig und muss korrekt ausgefüllt sein, dh muss den Namen, den Nachnamen und die Adresse des Käufers, den Ort und das Datum des Verkaufs sowie das Siegel und die Unterschrift des Verkäufers enthalten. Null Service Ein Produkt in einem autorisierten Servicecenter ist nicht erforderlich, wird jedoch den Kunden empfohlen, da dies vom autorisierten Service durchgeführt wird Am professionellsten montieren Sie das Gerät.
2. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet und gewartet wurde, d. H. in Übereinstimmung mit den üblichen Vorschriften für ein solches Produkt. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die auftreten können Im Falle eines Geräteausfalls treten Stöße, Überlastungen sowie Eingriffe und Reparaturen während der Garantiezeit aus autorisiertes Servicecenter oder infolge mangelhafter Wartung des Geräts.
3. Für Reparaturen innerhalb der Garantiezeit ist der Eigentümer verpflichtet, das Gerät an das nächstgelegene autorisierte Servicecenter zu liefern, wenn Der Kunde befindet sich außerhalb des Sitzes des nächstgelegenen autorisierten Service-Centers. Die Transportkosten (Art. 40 ZON) werden getragenBürge und zum Preis des öffentlichen Verkehrs (Eisenbahn, Post oder öffentlicher Verkehr). Im Falle von ungerechtfertigten Reklamationen werden für Transportkosten nicht erstattet.
4. Der Garantieleistungsanbieter erklärt, dass er alle Reparaturen unter den oben genannten Bedingungen während der Garantiezeit kostenlos durchführt spezifizierte Bedingungen so bald wie möglich und für maximal 45 Tage. Nach dieser Zeit wird das Produkt durch ein neues ersetzen oder das Geld wird an den Kunden zurückgegeben.
5. Wenn die Reparatur länger als 10 Tage dauert, verlängert sich die Garantie für die Dauer der Reparatur.
6. Das Garantieunternehmen garantiert, dass es auch nach Ablauf der Garantiezeit Ersatzteile liefert, mindestens 5 (fünf) Jahre ab Produktkauf.

6. Das Garantieunternehmen garantiert, dass es auch nach Ablauf der Garantiezeit Ersatzteile liefert, mindestens 5 (fünf) Jahre ab Produktkauf.

7. Die Garantie umfasst:

a) regelmäßige Inspektion und Wartung mit Austausch normal verschlissener Teilemit.

b) Anpassungen und Änderungen zur Verbesserung der Produkte für Anwendungen, die nicht in beschrieben sind technische Gebrauchsanweisung, sofern nicht die Zustimmung des Importeurs (Anbieters) für diese Änderungen vorgeschlagen wurde Garantien).

8. Diese Garantie ändert nichts an den in Kroatien geltenden gesetzlichen Verbraucherrechten Hersteller.

AUTORISIERTER SERVICE

ORBEA d.o.o., Linhartova 42, Ljubljana
TRNJANSKA C.47, ZAGREB , +385 99 2496 719

Information über Produkt:	Modell:	
	Name:	
	Farbe:	
Daten auf Kunde:	Name:	
	Kontakt Telefonnummer:	
	Ort des Kaufs:	
	Adresse:	
	Kontonummer / Netzwerkkontonummer:	
	Kaufdatum:	Datum des Serviceauftrags:
Instandhaltung	Servicedatum:	
Produktcode:		

Hinweis: Diese Garantiekarte wird nicht erneut ausgestellt. Bitte halten Sie es aktuell Garantiezeit. Wenn der Benutzer einen Reparaturservice anfordert, sollte er eine Garantiekarte und eine Rechnung vorlegen für Kauf und Garantiekarte dieses Produkts. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Bedingungen endgültig auszulegen Kundenbetreuung.